

**EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE
TRANSPORTERMODELL**



SECURITY LOCK FOR BOX VANS.

ANWEISEUNGEN

Da die Türen der verschiedenen Aufbauten je nach Bedarf variieren, ist es nicht möglich, eine universelle Höhe festzulegen. Es wird jedoch empfohlen, das Sicherheitssystem oberhalb der äußeren Türgriffe zu montieren, in einer Höhe, die für den auf der Straße stehenden Bediener leicht erreichbar ist, also nicht zu hoch.



Bitte beachten Sie den inneren Abstand zwischen den Verschlussachsen der Türen. Auf der Bohrschablone sind die Mindestabstände angegeben, die eine Installation mit sichtbaren Achsen (mindesten Innenabstand 190 mm) oder mit in die Türen eingelassenen Achsen (mindesten Innenabstand 150 mm) ermöglichen. Vor dem endgültigen Anbringen der Schablone prüfen Sie mögliche Interferenzen mit externen oder internen Bauteilen der Türen sowie mit den werkseitigen Verriegelungssystemen des Fahrzeugs.

