

**ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA
POR MODELO DE FURGONETA**



SECURITY LOCK FOR BOX VANS.

ADVERTENCIAS

Dado que las puertas de los diferentes equipamientos varían según las necesidades, no es posible definir una altura universal. Sin embargo, se recomienda instalar el sistema de seguridad por encima de las manillas exteriores de las puertas, a una altura fácilmente accesible para el operador desde el suelo, sin ser demasiado alta.



Tenga en cuenta la distancia interna entre los ejes de cierre de las puertas. La plantilla de perforación muestra las distancias mínimas que permiten la instalación con ejes visibles (distancia interna mínima de 190 mm) o empotrados en las puertas (distancia interna mínima de 150 mm). Antes de colocar definitivamente la plantilla, verifique posibles interferencias con elementos internos o externos de las puertas y con los sistemas de cierre originales del vehículo.

