

**HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
POUR CHAQUE MODÈLE DE FOURGON**



SECURITY LOCK FOR BOX VANS.

AVERTISSEMENTS

Étant donné que les portes des différents aménagements varient en fonction des besoins, il n'est pas possible de définir une hauteur universelle. Toutefois, il est recommandé d'installer le système de sécurité au-dessus des poignées extérieures des portes, à une hauteur facilement accessible pour l'opérateur se trouvant au niveau du sol, donc pas trop élevée.



Veillez prendre en compte la distance intérieure entre les axes de verrouillage des portes. Le gabarit de perçage indique les distances minimales permettant l'installation avec des axes apparents (distance intérieure minimale de 190 mm) ou encastrés dans les portes (distance intérieure minimale de 150 mm). Avant de positionner définitivement le gabarit, vérifiez qu'il n'y ait pas d'interférences avec des éléments internes ou externes des portes et avec les systèmes de verrouillage d'origine du véhicule.

