

**ALTEZZA INSTALLAZIONE CONSIGLIATA
PER MODELLO DI FURGONE**



SECURITY LOCK FOR BOX VANS.

AVVERTENZE

Essendo le porte dei vari allestimenti diverse in base alle necessità, non è possibile identificare un'altezza universale. Tuttavia, il montaggio del sistema di sicurezza è consigliato in una posizione superiore alle maniglie esterne dei portelloni, ad altezza facilmente accessibile dall'operatore che si trova sul manto stradale, quindi non troppo in alto.



Si prega di tener conto della distanza interna tra gli assi di chiusura dei portelloni. Sulla dima di foratura sono riportate le distanze minime che permettono l'installazione con assi a vista (distanza minima interna 190mm) o incassati nelle portiere (distanza minima interna 150mm). Prima di posizionare definitivamente la dima, verificare possibili interferenze con elementi esterni o interni alle portiere e ai sistemi di chiusura di serie del veicolo.

